

CXX JMP 2P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Version | CUBESERIES, Connexion transversale |
| Référence | 3053260000 |
| Type | CXX JMP 2P BL |
| GTIN (EAN) | 4099987023085 |
| Qté. | 30 Pièce |

CXX JMP 2P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | |
|-----------|-------|
| Poids net | 0.6 g |
|-----------|-------|

Températures

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement |
|-------------------------|-------------------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Caractéristiques de la connexion transversale

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------|
| Isolation | Oui | Protection au toucher | Oui |
| Couleur | bleu | Nombre des blocs de jonction pontés | 2 |
| Nombre de pôles | 2 | Type de montage | enfiché |
| Version | pour les prises CUBESERIES avec raccordement PUSH IN | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------|--|---------|------|
| Version | pour les prises CUBESERIES avec raccordement PUSH IN | Couleur | bleu |
|---------|--|---------|------|


CXX JMP 2P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Exemple d'utilisation




Exemple d'utilisation

How to install a cross connection
 2-pole jumper for bridging outputs




Exemple d'utilisation

How to install a cross connection
 2-pole jumper for bridging outputs




Exemple d'utilisation

How to install a cross connection
 2-pole jumper for bridging outputs



Exemple d'utilisation

How to install a cross connection
 2-pole jumper for bridging outputs



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

